17.3. - Les codes "erreur"

Les codes "erreur" constituent une aide précieuse pour le diagnostic. Attention de bien identifier le modèle à dépanner car ils n'ont pas toujours exactement la même signification.

	IX3		IX3 WR, IX4000, IX6, IX4006 et IX7	
F0	T°C CTN < 5°C	Local trop froid	Sans objet	
F1 F2	**Foyer avant :** CTN foyer en court circuit (F1) ou coupée (F2)	Vérifier le montage, le branchement et la valeur ohmique de la CTN.	**Foyer avant :** CTN foyer en court circuit (F1) ou coupée (F2)	Vérifier le montage, le branchement et la valeur ohmique de la CTN.
F3 F4	**Foyer arrière :** CTN foyer en court circuit (F3) ou coupée (F4)		**Foyer arrière :** CTN foyer en court circuit (F3) ou coupée (F4)	
F5 F6	**Contrôle des transistors :** CTN carte en court circuit (F5) ou coupée (F6)	Echanger la carte (CTN solidaire de la carte)	**Contrôle des transistors :** CTN carte en court circuit (F5) ou coupée (F6)	Echanger la carte (CTN solidaire de la carte)
F7	T°C transistors > 70°C et de l'électronique > 105°C	Vérifier l'installation, la ventilation.	T°C de l'électronique > 70°C. Le message est suivit d'un chenillard jusqu'à ce que le problème soit résolu	Vérifier l'installation, la ventilation.
F8	Inversion des CTN foyer avant et arrière	Vérifier le sertissage des CTN sur leur peigne et le bon montage. Si elles sont correctes : remplacer la carte.	Inversion des CTN foyer avant et arrière	Vérifier le sertissage des CTN sur leur peigne et le bon montage. Si elles sont correctes : remplacer la carte.
F9	Sans objet		Sous tension du secteur : Ueff < à 180 V	Problème secteur
- + BIP	Sans objet		Appui permanent > à 9s ce qui entraîne la coupure de la puissance et l'arrêt de la table. Si l'utilisateur actionne une touche non couverte, l'affichage reprend 1 min avec un 'bip' toutes les 8s puis arrêt.	Problème de débordement ou problème de touches couvertes par un récipient ou autre ustensile.

➢ **Chenillard = Echauffement excessif des transistors et de l'électronique.**

