3 INSTALLATION DES PINCES AMPEREMETRIQUES

monKitsolaire
je consomme ma propre énergie !



Les pinces ampèremétriques **sont marquées d'une flèche**. Celle-ci doit suivre le sens du courant.
En tenant une pince face à vous, l'**ouverture doit toujours se faire d'avant en arrière**. (cf. photo)
Il est important d'en installer deux : **1 du côté production et 1 du côté consommation**.

⚠ **Les pinces se positionnent autour de la phase. Elles ne doivent pas être positionnées autour de la gaine.**

#1 : RACCORDEMENT DES PINCES A L'ECU-C

La pince de production : Raccorder le câble **blanc** sur la borne « **1A+** » et le câble **noir** sur la borne « **1A-** » sur la **partie Production CT** de l'ECU-C.

La pince de consommation : Raccorder le câble **blanc** sur la borne « **2A+** » et le câble **noir** sur la borne « **2A-** » sur la **partie Consumption CT** de l'ECU-C
En triphasé, les pinces supplémentaires sont à raccorder sur les **ports B et C**. **Le fil blanc toujours sur le +, le fil noir toujours sur le -**

#2 : POSITIONNEMENT DES PINCES SUR L'INSTALLATION

Une fois les pinces ampèremétriques branchées à l'ECU-C, **positionner les pinces de mesure sur votre installation électrique**.

Toujours autour de la phase et dans le sens de circulation du courant.

Pour bien poser ses pinces ampèremétrique, il faut dénuder le fil électrique, puis les poser sur la phase.

